


Uppblåsbara event-displayer



Klar på 2 min.
Bara tryck på knappen!



Unika former & ultra-snabba att sätta upp



Rulla in den, packa upp & tryck på knappen för att blåsa upp din display

Öppna bara dragkedjan på din tygbild och koppla in pumpen i inner-ramen för att blåsa upp den. Inner-ramen fylls med luft och din tygbild sträcks till en slät yta. Din bild är monterad på ramen när den levereras och tas inte bort när man sätter upp eller tar ner produkten.

Event-väggar

Skapa en unik look med dessa kreativa former. Uppblåsningstid 1:47. Höjd: 244 cm. Bredd: 292 cm. Levereras i en väska på hjul.



Kombinera

Skapa kombinationer med spännande och annorlunda former som gör att du kommer att synas. Enkelt att variera och göras större eller mindre.



Uppblåsningstid: 5 min.

Torn

Ett fantastiskt torn som blåses upp på 4 minuter. Höjd: 3,9 m



Uppblåsningstid: 4:15 min.

Ring för tak

En superlätt ring för tak. Levereras med ett set för upphängning. Diameter: 292 cm



Uppblåsningstid: 3:11 min.